

Начин на използване

Адхезивен пакери

Адхезивни пакери

Адхезивните пакери се фиксираят върху пукнатината. За целта се използва полиуретаново или епоксидно лепило и специален помощен инструмент. По време на фиксиране на пакерите трябва внимателно да се следи отворите им да са точно над пукнатината и да не са запушени. Адхезивните пакери се използват главно върху елементи от конструкцията, които не трябва да бъдат пробивани по различни причини, например предварително напрегнат бетон.

Област на приложение

- Сухи конструктивни елементи
- Конструктивни елементи които не могат или не трябва да бъдат пробивани
- Предварително напрегнати бетонни конструкции
- Инжектиране с налягане, 60 бара макс.

Начин на използване на адхезивните пакери

- Награпете повърхността от двете страни на пукнатината
- Разстоянието между пакерите зависи от дебелината на конструктивния елемент (обикновено то е равно на дебелината на елемента)
- За да остане отворът на пакера чист, поставете в него намазан с грес тънък пирон (топлийка) който да влезе в пукнатината
- Нанесете лепило върху зоната за залепване на пакера и го притиснете към повърхността около пукнатината
- Запечатайте пукнатината, включително и основата на пакерите
- В края на пукнатината оставете необработена зона 3-5 см (за обезвъздушаване)
- Извадете всички пирони от пакерите и навийте овален нипел на първия пакер
- Инжектирайте докато материалът започне да изтича от съседния пакер. Поставете на него овален нипел и започнете инжектиране
- Тази процедура се повтаря с всеки следващ пакер
- След като инжектираната смола съврже, отстранете пакерите и запечатващия повърхността на пукнатината материал



Информацията е предоставена от

Лийф Група ЕООД
www.leaf-group.com